



# Mode Flux de paiement sécurisé

Le mode Flux de paiement sécurisé vous permet de confier à vos clients les appareils Clover accessibles au public en toute confiance, vous assurant qu'ils restent fermement dans l'écran de paiement.

Ce paramètre au niveau de l'appareil sert de protection, empêchant les clients de quitter accidentellement ou intentionnellement le flux de paiement afin de :

- Saisir manuellement les détails de la carte
- Initier des annulations ou des remboursements
- Accéder aux fonctions restreintes du marchand

## Activer le mode Flux de paiement sécurisé

1. Sur l'écran de votre appareil Clover, sélectionnez **Configuration**.
2. Dans le menu de gauche, choisissez **Paievements**.
3. Cochez l'option **Activer le mode Flux de paiement sécurisé**.

**Conseil :** Améliorez la sécurité en désactivant la saisie manuelle de carte sur votre appareil. Cela aide à prévenir les entrées accidentelles et intentionnelles de cartes. Pour ce faire, décochez simplement la case.

➔ Pour plus d'informations, veuillez contacter le service à la clientèle au **1 888 263-1938**.